



MULTISTEEL
BOMBAS CENTRÍFUGAS

PLANO DE INSTALAÇÃO

- 1- NIVELAR A BASE COM OS PARAFUSOS NIVELADORES, SE NECESSÁRIO CALÇAR A BASE PARA EVITAR O EMPENAMENTO DA BASE E O DESALINHAMENTO DO CONJUNTO BOMBA E MOTOR.
- 2- FIXAR A BASE COM CHUMBADORES
- 3- APÓS FIXAR A BASE COM CHUMBADORES, CONFERIR O ALINHAMENTO BOMBA E MOTOR COM RELÓGIO COMPARADOR, DESVIO MÁXIMO RADIAL 0.2mm
- 4- ENCHER O INTERNO DA BASE COM CONCRETO
- 5- FILTRO, INDISPENSÁVEL UTILIZAÇÃO DE FILTRO TIPO Y NA SUCÇÃO DA BOMBA COM TELA MESH 60 À 100 (MARCA VALVUGÁS OU EQUIVALENTE).
OBS. ÁREA DE FILTRAGEM DEVE SER 3 VEZES MAIOR QUE A ÁREA DA TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO DA BOMBA
- 6- PRESSÃO MÍNIMA NA SUCÇÃO DA BOMBA 1Kgf/cm²

